

PSDA-20S ケーブルピンアサイン

D-Sub 15極プラグコンタクト

信号名 (コントローラ側)	ピンNo.
モータ (青リード)	1
モータ (赤リード)	2
モータ (橙リード)	3
モータ (緑リード)	4
モータ (黒リード)	5
GND2 (ORG、PORG) 電源	6
原点 (ORG) センサ信号	7
+5～+24V (ORG、PORG) 電源	8
原点近接 (PORG)センサ信号	9
NC	10
CCW (OT1) リミットセンサ	11
CW (OT2) リミットセンサ	12
GND1 (OT1、OT2) 電源	13
NC	14
+5～+24V (OT1、OT2) 電源	15
シールド	フード

茶
茶／白ライン
赤
赤／白ライン
橙
橙／白ライン
黄
黄／白ライン
緑
緑／白ライン
青
青／白ライン
灰
灰／白ライン
黒

D-Sub 15極ソケットコンタクト

ピンNo.	信号名 (ステージ側)
1	モータ (青リード)
2	モータ (赤リード)
3	モータ (橙リード)
4	モータ (緑リード)
5	モータ (黒リード)
6	GND2 (ORG、PORG) 電源
7	原点 (ORG) センサ信号
8	+5～+24V (ORG、PORG) 電源
9	原点近接 (PORG)センサ信号
10	NC
11	CCW (OT1) リミットセンサ
12	CW (OT2) リミットセンサ
13	GND1 (OT1、OT2) 電源
14	NC
15	+5～+24V (OT1、OT2) 電源
フード	シールド