

PSRD-20SN ケーブルピンアサイン

D-Sub 15極プラグコンタクト

信号名 (コントローラ側)	ピンNo.
モータ (青リード)	1
モータ (赤リード)	2
モータ (橙リード)	3
モータ (緑リード)	4
モータ (黒リード)	5
GND	6
短絡	7
NC	8
短絡	9
NC	10
CCW (OT1) リミットセンサ	11
CW (OT2) リミットセンサ	12
短絡	13
短絡	14
+5~24V	15
シールド	フード

橙／黒短ドット1

橙／赤短ドット1

灰／黒短ドット1

灰／赤短ドット1

白／黒短ドット1

白／赤短ドット1

黄／黒短ドット1

黄／赤短ドット1

桃／黒短ドット1

RP17-13P-12PC (71) (ヒロセ)

ピンNo.	信号名 (ステージ側)
1	モータ (青リード)
2	モータ (赤リード)
3	モータ (橙リード)
4	モータ (緑リード)
5	モータ (黒リード)
6	NC
7	+5~24V (OT1、OT2電源入力)
8	GND (OT1、OT2電源入力)
9	CCW (OT1) リミットセンサ
10	CW (OT2) リミットセンサ
11	シールド
12	シールド