


PSRD-20SN ケーブルピンアサイン

D-sub15pinオス端子

ピンNo.	コントローラ側
1	モータ(青リード)
2	モータ(赤リード)
3	モータ(橙リード)
4	モータ(緑リード)
5	モータ(黒リード)
6	GND
7	短絡
9	短絡
11	CCW(OT1)リミットセンサ信号入力
12	CW(OT2)リミットセンサ信号入力
13	短絡
14	短絡
15	+24V
フード	シールド
8	—
10	—



RP17-13R-12SC(ヒロセ電機製)

ステージ側	ピンNo.
モータ(青リード)	1
モータ(赤リード)	2
モータ(橙リード)	3
モータ(緑リード)	4
モータ(黒リード)	5
—	6
+5~24V(OT1, OT2電源入力)	7
GND(OT1, OT2電源入力)	8
CCW(OT1)リミットセンサ信号出力	9
CW(OT2)リミットセンサ信号出力	10
シールド	11
シールド	12