

PSAC-10YCL ケーブルピンアサイン

MDRコネクタ26極プラグ

信号名 (コントローラ側)	ピンNo.
CWn	1
xCWn	2
CCWn	3
xCCWn	4
5EGND	5
CCRn	6
SONn	7
ALM-RSTn	8
RSTn	9
ECOn	10
AWOFFn	11
N24	12
N24	13
P24	14
P24	15
READYn	16
INPOSIn	17
ALMn	18
OHn	19
TIMn	20
P24	21
ORGn	22
PORGn	23
CCW_LSn	24
CW_LSn	25
N24	26
シールド	フード

黒 (*1) *1 6対ケーブル

黒/白ライン (*1)

赤 (*1)

赤/白ライン (*1)

緑 (*1)

緑/白ライン (*1)

黄 (*1)

黄/白ライン (*1)

茶 (*1)

茶/白ライン (*1)

青 (*1)

青/白ライン (*1)

黒 (*2) *2 3対ケーブル

黒/白ライン (*2)

赤 (*2)

赤/白ライン (*2)

緑 (*2)

緑/白ライン (*2)

MDRコネクタ50極プラグ

ピンNo.	信号名 (サーボアンプ側)
7	PULS
8	/PULS
11	SIGN
12	/SIGN
14	/CLR
15	CLR
25	/COIN+(/V-CMP+)
26	/COIN-(/V-CMP-)
29	/S-RDY+
30	/S-RDY-
31	ALM+
32	ALM-
40	/S-ON
44	/ALM-RST
47	+24VIN
フード	シールド

D-Sub 15極ソケットコンタクト

ピンNo.	信号名 (ステージ側)
6	GND2 (ORG、PORG電源入力)
7	原点 (ORG) センサ信号入力
8	+24V (ORG、PORG電源入力)
9	原点近接 (PORG) センサ信号入力
11	CCW(OT1) リミットセンサ信号入力
12	CW(OT2) リミットセンサ信号入力
13	GND1
15	+24V (OT1、OT2電源入力)
フード	シールド