

PSSF-R20-HE ケーブルピンアサイン

54599-1019 (Molex)

信号名 (サーボアンプ側)	ピンNo.
+5V (EPエンコーダ電源+)	1
0V (EPエンコーダ電源-)	2
NC	3
NC	4
B+出力	5
B-出力	6
A+出力	7
A-出力	8
Z+出力	9
Z-出力	10
シールド	シエル

空／黒短ドット1

空／赤短ドット1

桃／黒短ドット1

桃／赤短ドット1

草／黒短ドット1

草／赤短ドット1

橙／黒短ドット1

橙／赤短ドット1

D-Sub 9極ソケットコンタクト

ピンNo.	信号名 (ステージ側)
1	0V (EPエンコーダ電源入力)
2	A+出力
3	Z+出力
4	B+出力
5	+5V (EPエンコーダ電源入力)
6	A-出力
7	Z-出力
8	B-出力
9	シールド
フード	シールド